

TD-2000 系列产品使用说明书



深圳市天地华杰科技有限公司

http://www.tdhj.com.cn



TD-2000R/S 是一款外挂式 RS-232/485/422 到 TCP/IP 的转换器(又称 串口服务器,串口联网服务器,RS-232 网卡,RS232/485 转网络,串口转网络).

深圳市天地华杰科技有限公司为了解决 RS-232/485-422 串口设备联接 网络而专业设计.TD-2000R/S 串口服务器可采用三种工作模式:

- 1. TCP 服务器方式。
- 2. TCP 客户端方式。
- 3. 自动方式。(DHCP/UPnp/Telnet/Raw 模式)

TD-2000R/S 系列产品 网络接口可以提供 10M/100M 的网络连接, 串行接口可以提供一个 RS-232/485-422 串口, 参数可通过 Web 浏览器设置。

TD-2000R/S 串口服务器支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R/S 串口服务器同时采用透明双向传输的方式,使用户在不用知道复杂的 TCP/IP 协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现原有串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。

>>产品特性:

- 1. 金属屏蔽外壳,适用于外挂式/导轨式安装,芯片全部采用工业级标准,完全可以满足工业现场设备的联网要求。
 - 2. 支持 RS-232/485-422 通讯接口
 - 3. 支持服务器和客户端模式
- 4. 支持网口在线配置和串口配置,即插即用 (UPnp), 内置 WEB 服务器, 支持 Java
 - 5. 支持全透明数据双向传输、断线检测
 - 6. 支持通用软件下使用



- 7. 无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
- 8. 支持虚拟 256 个串口
- 9. 可靠性高,价格低廉
- 10. 支持跨越网关,广域网应用
- 11. 支持广播或组播方式
- 12.支持点到点,点到多点的连接

>>技术参数:

- ◆主芯片采用TI公司Stellaris系列的基于ARM CortexTM-M3微处理 器LM3S8962串口到以太网专用芯片,功耗极低,工作稳定。
- ◆ 设备接口: 10M/100M自适应, RS232/485-422(DB9), TTL
- ◆ 串行接口: 1个串行口,DB9针,DTE接口,RS232/422/485电平
- ◆ 支持协议:

TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
Telnet 、Raw 、Upnp 即插即用

- ◆ 协议兼容: 以太网 V2.0/IEEE 802.3, Token Ring:IEEE 802.2 LLC
- ◆ 串口速率: 100bps 230400bps
- ◆ 数据字长: 5、6、7或8位
- ◆ 停 止 位: 1至2位
- ◆ 奇偶校验: None/odd/even/mark/space。
- ◆ 流量控制: 软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
- ◆ LED 指示: 电源,串口数据收发,以太网 LINK 状态,以太网口数据收

发

- ◆ 设备电源: DC 5V 20V
- ◆ 使用环境: -40℃ to +80℃
- ◆ 设备尺寸: 92X64X24mm (高级金属屏蔽外壳)




>>应用领域:

考勤,门禁,停车场,一卡通系统 、医疗系统 、工业/工厂自动化系统 、电信通讯系统、银行、保险系统 、远程分散式设备控制 、智能自动报警及消防联动系统 、楼宇自动控制系统 、大型零售系统 、网络家电等。

TD-2000 产品配置方法

1、产品调试时的连接方式如图:



产品和计算机连接好以后,可以上电调试了。

首先看指示灯状态: 红灯 常亮 (POWER) 表示电源工作正常

黄灯(Link **未连接网络时不亮**)网络正常连接后会常亮

绿灯 RX/TX 正常状态 灯不亮 (有数据通讯时会闪)

如果指示灯工作正常就可以开始配置 TD-2000 模块

2、上位机(客户计算机)网口属性可以使用 DHCP 功能或者使用静态 IP 地址 169. 254. 196. 60 如图:


注意:如果使用网线直连方式需要配置静态 IP 地址。保持模块与计算机同网段。TD-2000 模块上电后需要等待 20 秒以后,才能够搜索到。

如果使用路由器连接方式最好使用 DHCP 方式配置计算机 IP 地址,马上就可以搜索到模块。





3、使用 Finder. exe 软件搜索 TD-2000 模块如图:




- 4、按照搜索到的 IP 地址(如 192.168.0.101)在 Web 浏览器中输入该 IP 地址
- 5、另一种搜索模块的方法:可以使用 " 网上邻居 "



首先配置计算机支持 Upnp 功能,点击:开始一》控制面板一》添加或删除程序一》添加/删除 windows 组件一》网络服务一》详细信息 如图:




配置好以后,打开"网上邻居"TD-2000模块会自动添加在里面。如图:



双击模块图标即可打开链接的 Web 浏览器。

6、在地址栏输入搜索到的 IP (如: 192.168.0.101) 也可以打开浏览器如图:






7、点击 Port0(或 Port1)可以配置串口0或者串口1的各种参数: 波特率、数据位、 流控、TCP/IP 连接的模块端口号、模块服务方式等等如图:


波特率配置(100-230400bts)







数据位配置(5-8位)




校验位配置(odd 奇校验 Even 偶校验)





TCP/IP 模式配置 (Server 服务器 Client 客户端)



模块支持的协议配置(正常选用 Telnet 模式)


各种参数配置完成以后,请点击 Submit (提交)。






8、配置 IP 地址

点击 System IP 进入 IP 配置模式 如图:




TD-2000 模块初始配置为 DHCP/Aout IP 模式。客户需要根据自己的需求重新配置模块 IP 地址。





Static IP 为静态 IP 地址。




如配置成: 192.168.0.8地址。

配置完成后,**需要点击 Update Settings 更新各种参数。**(必须点击,否则模块重新上电后配置参数会复位到原始参数)

请等待数秒后,即可使用新配置的参数模块了。重复上面的步骤即可搜索到新模块。






9、TD-2000 模块的测试

使用 eLTest. exe 软件测试 TD-2000 模块的连接和通讯。

如图:




配置远程 IP 地址: 为 TD-2000 模块的配置地址(示例: 192.168.0.8)

端口号为 Poet0 配置的 Local Telnet Port Number: 提示号码(23)



点击:连接 选项

在测试界面的左下角会提示:建立一个新的连接。如图:



可以发送数据测试了。

其它问题欢迎拨打技术支持的服务电话: 010-67737811 张生